NASTAVENIE PRE MODEM ZTE MF667 – HOSTLESS MODEM

Po pripojeni modemu na Vaše PC nastane po rozpoznaní zariadeni krátka inštalacia ovládačov a odkazu na Hostless Modem.

Manuálna inštalácia modemu:

1. Zapojte modem do USB konektora na vašom PC.
2. Nájdite externý disk (jednotku CD: Modem) a otvorte ju.




3. Najdite program **AutoRun.exe** alebo v priečinku DashBoardSetup program **Setup.exe** a spustite ho.
4. Po naištalovaní potrebných súborov otvorte ikonu **Hostless Modem**, ktorú nájdete na ploche PC.




Hostless Modem

Väčšinu nastavení odporúčame robiť v odpojenom stave (klik na Odpojiť)



1. **Režim pripojenia:**

   Nastavenia – Nastavenia siete – Vytáčané pripojenie: Automaticky / Ručne



2. **Voľba sieťového režimu:**


   Nastavenia – Nastavenia siete – Voľba siete: Automaticky / Len 2G / Len 3G

   Ručne




3. **<u>Nastavenie pripájacieho profilu:</u>**

Nastavenia – Nastavenia siete – APN – Režim: Ručne – Pridať nové



Po nastavení položiek kliknite **Použiť** a nasledne kliknite na **Nastaviť ako predvolené.**

Voľba profilov je aktívna len ak ste odpojený a režim je nastavený ako ručne.



4. Správa PIN kódu:

Nastavenia – Nastavenia zariadenia – Správa PIN kódu:

